



CHEKO
Chemická kotva v kapsli

Popis:
Tekutá kotva v kapsli bez rozpěrného tlaku

Použití: používá se ve všech oblastech údržby, výroby, stavebnictví dopravy kde se využívá k rychlému a bezpečnému ukotvení různých konstrukcí jako jsou: konzoly, stroje, kolejnice, mříže, skladové regály, zábradlí, skříně, ele. skříně apod.

Návod k použití: Předvrtaná díra se osadí skleněnou chemickou kapslí a rotačním pohybem s přtlakem na šroub ASK se její plášť a vnitřní obal naruší, přičemž dochází k promísení pryskyřice a tvrdidla. Funguje na stejném principu jako tekutá kotva, avšak práce s ní je mnohem jednodušší a efektivnější. Jde o kotvení bez rozpěrného tlaku.

Balení: skleněná kapsle o různých velikostech: M8, 10, 12, 14, 18, 25, 26, 35

Upozornění:

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;

E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web: www.novaticz.cz

IČO: 28 77 99 24

DIČ: CZ28 77 99 24

