



## KAZIS

### Katodický zinkový sprej

#### **Popis:**

**KAZIS je katodický zinkový sprej s dlouhodobým ochranným účinkem na kovy před oxidací a korozi.**

#### **Oblast použití:**

**KAZIS je určen pro všechny oblasti výroby a údržby, kde dochází k poškozování zinkových vrstev při vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání, na jejich opravy, vodivých mezivrstev při bodovém sváření, jako ochrana spojů karosérií před oxidací. Při potřebě dlouhotrvajících ochranných účinků kovu proti oxidaci a korozi katodickou cestou.**

#### **Výhody.**

- 1) Odolným vysokým teplotám dosahujících +300°C**
- 2) Okamžitě a snadno aplikovatelný**
- 3) Vysoká přilnavost ke všem kovovým materiálům**
- 4) Rychle schnoucí s obsahem přes 90 % čistého zinku**
- 5) Přelakovatelný jinými laky – doporučená zkouška přilnavosti**

#### **Skladování:**

24 měsíců.

#### **Balení:**

400 ml

#### **Upozornění:**

naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztah ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

#### **Návod k použití:**

Za slyšitelnosti kuličky důkladně protřepejte 2 až 4 minuty.

KAZIS nanášíme ze vzdálenosti 20 – 30 cm, křížovou technikou.

Tloušťka vrstvy cca. 60/80 mikronů. Doporučená teplota aplikace +5 / +35°C.

#### **Skladování:**

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.

Chraňte před nesnášenlivými materiály jako jsou vlhko, oxidační činitelé a kyseliny.

**B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;**

**E-mail: [novatipcz@novatipcz.cz](mailto:novatipcz@novatipcz.cz)**

**web: [www.novatipcz.cz](http://www.novatipcz.cz)**

**IČO: 28 77 99 24**

**DIČ: CZ28 77 99 24**

